

GEBEN SIE IHREM GESCHIRR EINE PERSÖNLICHE NOTE – KOSTENLOS!



Ihr Wunsch – unsere Umsetzung: Logo, Linie oder beides in Kombination ganz nach Ihrem Geschmack. Die Dekoration ist nicht auf allen Schönwald-Kollektionen möglich. Im Angebot ist eine Vielzahl von Artikeln aus:



Fine Dining



Unlimited



Shiro



Form 98



Bitte beachten Sie, dass für die Dekoration im Digitaldruckverfahren spezifische Vorgaben gelten. Diese betreffen insbesondere die Farbauswahl, die Platzierung des Logos und die Mindestbreite von Linien. Wir beraten Sie gerne, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Farbspektrum


Das Farbspektrum ist fix definiert. RAL/Pantone-Farben sind nicht möglich.

Gelb 1	Schwarz 2	Grün 3	Petrol 4
Blau 5	Dunkelblau 6	Braun 7	Dunkelbraun 8


Bitte beachten Sie, dass die Farben durch den Druck auf Papier geringfügig variieren können.

Logos


Platzierung des Logos auf Flachteilen an den Positionen 12, 3, 6 und 9 Uhr



Strichstärke bei Positiv & Negativ Logos:
Minimum 1mm



Abstände zwischen Strichen
z.B. bei Schriftarten:
Minimum 1 mm




Linien

Die verfügbaren Linienstärken beginnen bei einer Mindeststärke von 1 mm und können in Schritten von 0,5 mm bis zu einer maximalen Stärke von 5 mm gewählt werden.


Platzierung der Linie auf Flachteilen bei Artikeln mit Fahne

Linie aussen




2 mm Abstand vom Bord. Gilt auch für Coupteller.*

Linie mitte




Linie innen




* Über Bord: Bitte beachten Sie, dass diese Dekorationsart ein achtsames Handling erfordert, um Absplitterungen zu vermeiden.

Kombi-Dekorationen aus Linie und Logo

Linie aussen:
Logo unterhalb Linie



Linie Mitte: Linie wird von Logo unterbrochen



Linie innen:
Logo außerhalb Linie

